

Besonders bei verwendung von **12" Tonarmrohr**



In *Anleitung zur Montage des Tonarms*, Abschnitt 1 wird beschrieben wie die Position für das 20 mm Loch für die Steckbuchse festgelegt wird. Der Abstand von Centrum der Plattentäler bis Centrum das 20 mm Loch (dass hier als 212 mm angegeben ist) muss bei Verwendung von der 12" Tonarmrohr **294.1 mm** sein.

Überhang der Nadel sollte **13.3 mm** betragen. Bei korrekter Montage mit den oben genannten Achsabstand sollte die Nadel sich senkrecht unter die Vorkante des schwarzes Teil des Tonarmrohrs befinden.